

WiComm Pro

Guida Rapida per l'Utente

Questa guida descrive le operazioni più comuni per l'utilizzo del Sistema. Per consultare il Manuale Utente completo, fare riferimento al sito web: www.riscogroup.com

NOTE:

1. Per informazioni aggiuntive, fare riferimento alle istruzioni fornite nella confezione di ogni dispositivo.
2. Il testo dei comandi SMS può contenere sia lettere maiuscole, minuscole che entrambe. Non è necessario uno spazio tra le parole, ma se utilizzato è accettato.

Inserimento Totale		
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida: Premere . ❖ Modalità con codice: Premere , <p>e poi digitare il codice o avvicinare il tag di prossimità.</p>	 	Premere 
		Premere 
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida: Premere . ❖ Modalità con codice: Premere , <p>poi digitare il codice.</p>	 	[Applicazione Web]: Cliccare Inserimento Totale .
		[App per Smartphone]: Premere  .
		[SMS]: Scrivere il codice + INS Esempio: 1234INS
Inserimento Parziale		
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida: Premere . ❖ Modalità con codice: Premere , <p>e poi digitare il codice o avvicinare il tag di prossimità.</p>	 	Premere 
		Premere 



❖ **Modalità rapida:** Premere .

❖ **Modalità rapida:** Premere , e poi digitare il **codice**.



[Applicazione Web]: Cliccare **Inserimento Parziale**.



[App per Smartphone]: Premere



[SMS]: Scrivere il **codice + PARZ**

Esempio: 1234PARZ

Inserimento Partizioni



❖ **Modalità rapida:** Premere il numero della partizione (1-3), e poi premere Inserimento Totale () o Inserimento Parziale (.

❖ **Modalità con codice:** Premere il numero della partizione (1-3), premere Inserimento Totale () o Inserimento Parziale (), poi digitare il **codice** o avvicinare il **tag prossimità**.



❖ **Modalità rapida:** Premere il numero della partizione (1-3), poi premere

Inserimento Totale () o Inserimento Parziale (.

❖ **Modalità con codice:** Premere il numero della partizione (1-3), premere Inserimento Totale () o Inserimento Parziale (), poi digitare il **codice**.



[App per Smartphone]: Sposta il cursore a destra o sinistra per inserire la specifica partizione in modalità totale o parziale.

[SMS]: Scrivere il **Codice + INS (Totale) o PARZ (Parziale) + N. Partizione**. Esempio: 1234PARZ3

Esclusione Zone Veloce



Premere  e digitare il codice, nel menù **Attività** premere , al menù **Esclusione Zone** premere , scorrere le zone da escludere, per ogni zona impostare S o N utilizzando  e premere  per confermare.



[App per Smartphone]: nel menù RIVELATORI, clicca sulla zona da escludere e confermare con il tasto Escludi.

[SMS]: Scrivere il **Codice + E + il numero della zona** da escludere

Disinserimento del Sistema



Premere  poi digitare il **codice** o avvicinare il **tag prossimità**.



Premere .

 <p>❖ Modalità rapida: Premere .</p> <p>❖ Modalità con codice: Premere , poi digitare il codice.</p>	 <p>[Applicazione Web]: Digitare il codice utente, poi cliccare Disinserimento.</p>  <p>[App per Smartphone]: Premere .</p> <p>[SMS]: Scrivere il codice + DIS</p>
Disinserimento Partizioni	
 <p>Premere il numero della partizione (1-3), e poi . Digitare il codice o avvicinare il tag di prossimità.</p>	 <p>Premere  (tutte le partizioni assegnate verranno disinserite)</p>
 <p>❖ Modalità rapida: Premere il numero della partizione (1-3), poi premere .</p> <p>❖ Modalità con codice: Premere il numero della partizione (1-3), premere , digitare il codice</p>	 <p>[App per Smartphone]: Sposta il cursore al centro per disinserire la specifica partizione.</p> <p>[SMS]: Scrivere il Codice + DIS + N° partizione. Esempio: 1234DIS3</p>
Visualizza messaggi di stato del sistema	
 <p>Premere  per 2 secondi e quindi visualizzare lo stato del sistema sul display</p>	 <p>[App per Smartphone]: Visualizzare lo stato delle zone tramite il menù RIVELATORI dell'applicazione.</p> <p>[SMS]: Codice + STATO</p>
Visualizza Memoria Allarme	
 <p>Premere  per 2 secondi.</p>	 <p>[App per Smartphone]: Visualizza la memoria allarmi tramite il menù EVENTI dell'applicazione [SMS]: Scrivere il Codice + MEM</p>
Allarme Antirapina	
 <p>Premere i tasti  e  simultaneamente per 2 secondi</p>	 <p>Premere i tasti  e  simultaneamente.</p>  <p>Premere il tasto piccolo (se configurato dall'installatore)</p>

Allarme Incendio  Premere i tasti  e  simultaneamente per 2 secondi.	Allarme Emergenza  Premere i tasti  e  simultaneamente per 2 secondi.
Chime di Sistema On/Off  Premere  per 2 secondi.	Volume Altoparlante Unità Centrale  Premere  per 2 secondi. Selezionare il livello di volume (0-4), e poi premere  .

Impostazioni tastiera (Contrasto, Illuminazione, Volume Buzzer)  Premere  per 2 secondi. Utilizzare i tasti    per scegliere dal menù l'opzione, premere  to selezionare l'opzione desiderata, poi utilizzare i tasti    per regolare i parametri della tastiera e premere  .	Modifica lingua della Tastiera  Premere   simultaneamente per 2 secondi. Selezionare la lingua e premere  per confermare.
--	---

Indicazioni Acustiche	
Allarme Intrusione:	Toni rapidi e continui.
Allarme Incendio:	Toni rapidi e intermittenti.
Ritardo in Uscita:	Toni lenti fino al termine del tempo di ritardo in uscita.
Ritardo in Ingresso:	Toni lenti fino al termine del tempo di ritardo in ingresso.
Operazione Confermata:	tono breve di un secondo.
Operazione rifiutata:	Tre toni rapidi di errore.
Toni acustici di	1 tono sirena = sistema inserito 2 toni sirena = sistema disinserito
Inserim./Disinserim.:	4 toni sirena = sistema disinserito dopo un allarme

Indicatori a LED della Centrale			
 LED di Alimentazione	Colore	Condizione	Stato
	Verde	Acceso	Alimentazione OK
	Rosso	Acceso	Guasto Alimentaz.
	Arancione	Acceso	Guasto Batteria
 LED di Stato	Rosso	Acceso	Sistema Inserito (Totale o Parziale)
		Lampeggio rapido	Allarme
		Lampeggio lento	Il sistema presenta un ritardo in ingresso/uscita prima della disattivazione / dell'attivazione del sistema
	Verde	Acceso	Sistema pronto
		Lampeggio lento	Sistema pronto all'inserimento con zone temporizzate aperte
	Arancione	Acceso	Anomalia nel sistema
Spento		Sistema non pronto per l'inserimento	
 LED di Comunicazione	Verde	Acceso	GSM/IP collegati
		Lampeggio lento	Cloud connesso
	Arancione	Lampeggio lento	Guasto GSM/IP
	Arancione	Lampeggio lento	Modalità sostituzione batterie (modo service)
Tutti i LED	Verde	Lampeggio in sequenza	Modalità di memorizzazione dei dispositivi radio

Indicatori grafici della tastiera LCD Radio Panda

<p> Connettività Cloud Acceso: Sistema connesso al cloud. Lampeggio lento: Guasto connettività Cloud. Spento: Connettività Cloud non configurata.</p>	<p> Ins. / Allarme Acceso: Sistema inserito (Totale o Parziale). Lampeggio rapido: Allarme. Lampeggio lento: Sistema in fase di inserimento (Ritardo d'Uscita). Spento: Disinserito</p>	<p> Pronto Acceso: Sistema pronto. Spento: Il sistema non è pronto per essere inserito. Lampeggio lento: Il sistema è pronto per essere inserito ma una o più zone ingresso/uscita attivate.</p>
<p> Anomalia Acceso: Anomalia nel sistema. Spento: Sistema è in condizione di normale funzionamento.</p>	<p> Tamper Acceso: Manomissione (Tamper) nel sistema. Spento: Nessuna manomissione nel sistema.</p>	<p> Parziale / Esclusione Acceso: Sistema inserito in parziale o ci sono zone escluse. Spento: Non ci sono zone escluse.</p>
<p>Programmazione Codici Utente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere   e digitare il codice. 2. Scorrere fino a Codici Utenti/Tag, e premere . 3. Selezionare Codici Utente e premere . 4. Selezionare Modifica Codici e premere . 5. Scorrere per selezionare il Numero Utente (da assegnare un codice), poi premere . 6. Digitare (o ri-digitare) il nuovo codice. 7. Ri-digitare il nuovo codice; il sistema emetterà un tono e il display mostrerà "registrato". 8. Ripetere i passaggi sopra per aggiungere eventuali altri codici. 		<p>Aggiunta di un Tag di Prossimità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere   e digitare il codice. 2. Scorrere fino a Codici/Tag, e premere . 3. Scorrere fino a Tag di Prossimità, e poi premere . 4. Scorrere a Selez. Utente, poi premere . 5. Scorrere per selezione il Numero Utente (da assegnare un tag di prossimità), poi premere . 6. Entro 10 secondi, avvicinare il Tag di Prossimità ad una distanza di 1-2 cm dall'angolo in alto a destra; un tono lungo indicherà che il Tag è stato registrato. NOTA: Se il tag è già registrato nel sistema, comparirà un messaggio di errore e si sentiranno 3 toni di errore.

Registrazione al Cloud RISCO

1. Andare su www.riscocloud.com/ e selezionare **Registrazione**
2. Inserire **Nome e Cognome**.
3. Inserire il proprio **indirizzo e-mail** da utilizzare come Nome Utente per il login (la mail è necessaria per confermare la registrazione).
4. Definire una **password** (minimo 8 caratteri, lettere minuscole e maiuscole, almeno una cifra e un carattere speciale), e poi confermare.
5. Inserire l'**ID Centrale di 15 cifre** come indicato sull'adesivo applicato sul lato della centrale (o stampato sulla confezione della centrale).
6. Completa il modulo di registrazione, e poi cliccare su **Registrazione**.
7. Aprire la e-mail ricevuta che è stata trasmessa all'indirizzo di posta scelto al passo 3 come Nome Utente di Login, poi cliccare sul link per confermare la propria registrazione al cloud.

Accesso (Login) al Cloud RISCO / Accesso all'Applicazione WEB Utente

1. Andare su www.riscocloud.com. Inserire il **Nome Utente** e la **Password** (come definiti nella procedura di registrazione).
2. Digitare il proprio **Codice Utente (lo stesso che si usa)**, e cliccare su **Login**.

App per Smartphone iRISCO

Scaricare l'APP iRISCO da Apple Store o da Android Play Store.

