

Int-tsi_it 12/13

Tastiera

Manuale dell'installatore



Versione di firmware 1.00

SATEL ITALIA srl • Via Ischia Prima, 280 • 63066 Grottammare (AP) • ITALIA tel. 0735 588713 info@satel-italia.it www.satel-italia.it

SATEL sp. z o.o. • ul. Schuberta 79 • 80-172 Gdańsk • POLAND tel. +48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu

AVVERTENZE

La tastiera deve essere installata da personale qualificato.

Prima di apprestarsi ad installare la tastiera, si consiglia di prendere visione del presente manuale.

L'esecuzione di qualsiasi tipo di modifica all'apparecchiatura, senza la preventiva autorizzazione del produttore, oppure l'effettuazione di riparazioni al di fuori dei centri di assistenza autorizzati, implica la perdita dei diritti di garanzia.

Attenzione

Questo è un dispositivo Classe A. Potrebbe causare interferenze radio in ambienti residenziali. In questi casi, l'utente deve utilizzare accorgimenti adeguati.



Nel capitolo "Installazione e collegamento" possono essere consultate le informazioni sulle modalità di riduzione delle interferenze radio.

SATEL si pone come obiettivo, il continuo miglioramento della qualità dei suoi prodotti il che, può comportare dei cambiamenti alle loro specifiche tecniche e al firmware. Informazioni sulle modifiche apportate, si possono trovare nel nostro sito web. Vieni a farci visita a: http://www.satel.eu

La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo www.satel.eu/ce

I seguenti simboli potranno essere utilizzati in questo manuale:

- \underline{i}
 - attenzione.

- nota;

La tastiera INT-TSI è dedicata all'uso e alla programmazione delle centrali della serie INTEGRA ed INTEGRA Plus (con firmware versione 1.12 del 2013-11-27 oppure superiore). Per la programmazione della tastiera, è richiesto il programma DLOADX (versione 1.12 oppure superiore). Per configurare l'interfaccia dell'utente, è richiesto il programma TSI BUILDER.

1. Caratteristiche

- Schermo touch 7", risoluzione 800 x 480.
- Interfaccia grafica con icone personalizzate.
- Controllo del sistema con widget che permettono la gestione della tastiera, il controllo del sistema e dei dispositivi collegati alla centrale.
- Controllo del sistema con i macro comandi che attivano sequenze di funzioni.
- Visualizzazione streaming video da telecamere (JPEG e MJPEG).
- Funzione cornice digitale (visualizzazione immagini come sfondo dello screensaver).
- Processore single core ARM Cortex A8.
- Lettore di schede di memoria microSD incorporato.
- Due altoparlanti da 2 W incorporati.
- 2 ingressi filari programmabili:
 - gestione dei rilevatori di tipo NO e NC, dei contatti a fune per tapparella e di vibrazione;
 - gestione delle configurazioni EOL, 2EOL e 3EOL (3EOL in caso di interfacciamento con centrali INTEGRA Plus);
 - programmazione dei valori delle resistenze di bilanciamento.
- Contatto antimanomissione contro l'apertura dell'alloggiamento e al suo strappo dalla parete.

2. Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione	12 V DC ±15%
Assorbimento energetico in stato di pronto	500 mA
Assorbimento energetico massimo	620 mA
Schede di memoria gestite	microSD, micro SDHC
Classe ambientale secondo EN50130-5	
Temperatura di esercizio	
Umidità massima	
Dimensioni dell'alloggiamento (larghezza x altezza x spessore)	196 x 129 x 22 mm
Peso	430 g

3. Descrizione



1 morsetti:

- COM massa.
- +12V ingresso di alimentazione.
- CKM clock.
- DTM dati.
- Z1, Z2 ingressi.
- **RSA, RSB** morsetti per applicazioni future (RS-485).
- (2) contatto antimanomissione.
- ③ prese RS-232 (per centri di assistenza autorizzati).
- ④ scheda memoria microSD.
- 5 presa USB MINI-B (per le applicazioni future).
- (6) presa RJ-45 per collegamento con la rete Ethernet. La presa, possiede due LED incorporati. Quello verde, segnala il collegamento alla rete ed il trasferimento dei dati, il giallo, la velocità di trasmissione negoziata (acceso: 100Mb; spento: 10Mb).

3.1 Scheda di memoria microSD

Sulla scheda microSD:

• trovate il file di installazione del programma TSI BUILDER;

ĺ

- è possibile salvare la configurazione della tastiera;
- trovate il file con la nuova versione firmware;
- è possibile salvare gli eventi scaricati dalla centrale di allarme;
- è possibile salvare le immagini che vengono usate per la funzione cornice digitale.

La tastiera gestisce le schede di memoria microSD e microSDHC.

Per inserire e tirare fuori la scheda occorre aprire l'alloggiamento della tastiera, perciò se il sistema è in funzione è necessario attivare prima la modalità di programmazione.

Se la scheda microSD viene estratta mentre la tastiera è in funzione, la gestione del sistema sarà possibile solo utilizzando la tastiera virtuale (terminale).

Dopo aver inserito la scheda microSD_nella tastiera in funzione, viene visualizzata

una finestra nella quale occorre toccare ver per riavviare la tastiera.

3.1.1 Inserimento della scheda microSD

- 1. Aprire l'alloggiamento della tastiera (vedi: dis. 2).
- 2. Installare la scheda nello slot. Occorre inserirla fino a bloccarla in modo che i contatti metallici siano rivolti verso il display della tastiera.
- 3. Chiudere l'alloggiamento della tastiera.

3.1.2 Rimozione della scheda microSD

- 1. Aprire l'alloggiamento della tastiera (vedi: dis. 2).
- 2. Premere la scheda per sbloccarla.
- 3. Estrarre la scheda.

4. Installazione e collegamento



Tutti i collegamenti elettrici vanno eseguiti con tensione di alimentazione scollegata.

Il dispositivo è stato progettato, per operare esclusivamente in reti di computer locali (LAN). Non può essere cioè collegato, direttamente ad una rete pubblica di computer (MAN, WAN). Il collegamento alla rete pubblica, deve essere effettuato per mezzo di un router, oppure di un modem xDSL.

La tastiera INT-TSI, è destinata ad essere installata in locali interni. Il luogo di installazione dovrebbe essere facilmente e comodamente accessibile agli utenti del sistema.

1. Aprire l'alloggiamento della tastiera (vedi il: dis. 2). Lo strumento per l'apertura della tastiera mostrato nel disegno seguente viene fornito in dotazione.



- 2. Posizionare la base del coperchio sulla parete e contrassegnare la posizione dei fori di fissaggio.
- 3. Praticare sulla parete i fori per i tasselli.
- 4. Installare sulla parete una scatola di derivazione alla quale vengono condotti i cavi e dentro la quale va messo l'anello in ferrite.

L'anello in ferrite fornito in dotazione con la tastiera minimizza il livello dell'emissione elettromagnetica. L'anello ferrite deve trovarsi più vicino possibile all'alloggiamento.

5. Avvolgere i cavi sull'anello in ferrite (vedi: fig. 3). Al massimo tre giri per cavo.



- 6. Far passare i cavi attraverso il foro nella base del coperchio.
- 7. Utilizzando i tasselli e le viti, fissare la base dell'alloggiamento alla parete.
- 8. Avvitare ai morsetti DTM, CKM e COM, i fili di collegamento della tastiera al bus della centrale di allarme (vedi il: dis. 4). Per effettuare i collegamenti si consiglia di utilizzare cavi diritti non schermati. Nel caso si utilizzino cavi "twistati", i segnali DTM e CKM (clock e data) non devono essere collegati sulla stessa coppia. I fili del bus devono essere condotti in un unico cavo. La distanza della tastiera dalla centrale, non deve essere superiore a 300 m.

i



- 9. Collegare gli eventuali rilevatori ai morsetti delle zone a bordo della tastiera (i rilevatori si collegano in modo analogo al collegamento delle zone sulla scheda elettronica della centrale).
- 10. Collegare l'alimentazione alla tastiera (morsetti +12V e COM). L'alimentazione, può essere prelevata dalla centrale, da un'espansione con alimentatore, oppure da un alimentatore aggiuntivo). Nella tabella vengono visualizzati i diametri consigliati per i cavi di alimentazione (+12V e COM).

Distanza dalla centrale	Diametro conduttori di alimentazione
fino a 25 m	0,5 mm
25 – 50 m	1,0 mm
50 – 75 m	1,5 mm
75 – 100 m	2,0 mm

- i
- Con centrali INTEGRA 24, INTEGRA 32 e INTEGRA 128-WRL per alimentare la tastiera INT-TSI non è possibile usare l'uscita +KPD. Bisogna usare l'uscita di potenza OUT1 o OUT2 programmata come 41. ALIMENTAZIONE.

Nella tastiera è disponibile una funzione che permette di verificare se l'alimentazione fornita alla tastiera è corretta (vedi: il manuale dell'utente della tastiera INT-TSI).

- 11. Se la tastiera deve essere collegata alla rete Ethernet (per la visualizzazione di immagini dalle camere IP), collegare il cavo con il connettore RJ-45 alla presa dedicata. Occorre utilizzare un cavo conforme allo standard 100Base-TX (un cavo identico a quello utilizzato per connettere il computer alla rete). Si consiglia di usare il cavo liscio che è più elastico e fissarlo con la fascetta in plastica (vedi: fig. 5).
- 12. Posizionare il pannello anteriore sulle scanalature, chiudere l'alloggiamento.



Dopo il primo avvio inizia il download dei dati dalla centrale di allarme. Il download può durare qualche decina di minuti. Durante questo periodo, l'utilizzo della tastiera può essere difficoltoso.



5. Programmazione dell'indirizzo

Ogni tastiera, deve possedere un indirizzo univoco:

- compreso nell'intervallo da 0 a 3, se è collegata ad una centrale INTEGRA 24 o INTEGRA 32;
- compreso nell'intervallo da 0 a 7, se è collegata ad una centrale INTEGRA 64, INTEGRA 128, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 64 Plus o INTEGRA 128 Plus.

Di default, alla tastiera è assegnato l'indirizzo 0.

i

Soltanto una centrale con programmazione di default gestisce tutte le tastiere collegate al bus indipendentemente dagli indirizzi impostati nelle stesse. In ogni altro caso, la centrale blocca la gestione delle tastiere aventi indirizzi identici.

L'indirizzo regolato in una tastiera, definisce i numeri di zona che verranno attribuiti agli ingressi nella tastiera stessa (vedi il: MANUALE DELL'INSTALLATORE della centrale INTEGRA oppure INTEGRA Plus).

5.1 Programmazione dell'indirizzo della tastiera attraverso la modalità di programmazione

1. Trovare la scheda relativa alla tastiera virtuale (terminale). Nella tastiera con impostazioni

di default, toccare l'icona **une sulla barra laterale degli strumenti**.

- 2. Immettere **il codice installatore** (di default 12345) e toccare il pulsante ******. Si apre il menu dell'utente.
- 3. Toccare il pulsante ⁹····· . Si attiva la modalità di programmazione.
- 4. Richiamare la funzione INDIRIZZAMENTO TASTIERE (►STRUTTURA ►HARDWARE
 ►IDENTIFICAZIONI ►IND. TASTIERE). Viene visualizzata la finestra nella quale è possibile programmare l'indirizzo (dopo aver richiamato la funzione l'indirizzo può essere programmato in tutte le tastiere collegate alla centrale).

5. Con i tasti e programmare l'indirizzo e poi toccare l'icona . Sullo schermo viene visualizzata la tastiera virtuale (terminale) con il menù di programmazione.

5.2 Programmazione dell'indirizzo della tastiera senza l'utilizzo della modalità di programmazione

Questo metodo si rivela utile quando, a causa della presenza sul bus di dispositivi con lo stesso indirizzo, viene bloccato l'uso delle tastiere e non è quindi possibile l'attivazione della modalità di programmazione.

- 1. Scollegare l'alimentazione della tastiera.
- 2. Scollegare i cavi di segnale CKM e DTM della tastiera.
- 3. Cortocircuitare i morsetti CKM e DTM della tastiera.
- 4. Ricollegare l'alimentazione della tastiera. Sul display compare la finestra nella quale è possibile programmare l'indirizzo.
- 5. Con i tasti Mere e Programmare l'indirizzo e poi toccare l'icona



- 6. Scollegare l'alimentazione della tastiera.
- 7. Scollegare il cortocircuito dai morsetti CKM e DTM della tastiera.
- 8. Collegare i morsetti CKM e DTM della tastiera in modo corretto.
- 9. Ricollegare l'alimentazione della tastiera.

6. Identificazione della tastiera

Il sistema può essere programmato e gestito, soltanto da tastiere precedentemente identificate da parte della centrale. La funzione di identificazione delle tastiere, deve essere eseguita alla prima accensione della centrale, ed ogni volta in cui viene introdotta una nuova tastiera, oppure quando vengono effettuate modifiche dell'indirizzo di una tastiera gestita da parte della centrale. Lo scollegamento dal bus di una tastiera identificata, attiva l'allarme manomissione (tamper).

La funzione di identificazione può essere richiamata attraverso:

- la tastiera (Programmazione ►Struttura ►Hardware ►IDENTIFICAZIONI ►ID TASTIERE LCD);
- il programma DLOADX (finestra "Struttura" →scheda "Hardware" →ramo "Tastiere" →tasto "Identificazione tastiere").

L'attivazione della modalità di programmazione dalla tastiera INT-TSI è descritta nel capitolo "Programmazione dell'indirizzo della tastiera attraverso la modalità di programmazione" (p. 6).

7. Sincronizzazione memoria eventi

Dopo l'avvio della tastiera viene visualizzata una finestra con le informazioni sul processo di sincronizzazione della memoria eventi. La tastiera scaricherà tutti gli eventi dalla centrale di allarme. Gli eventi scaricati dalla centrale vengono salvati sulla scheda microSD nella tastiera. Al termine della sincronizzazione, la tastiera scarica automaticamente i nuovi eventi. Nella tastiera non c'è un limite per la memoria eventi. Sulla scheda microSD può essere salvata una quantità superiore di eventi rispetto alla memoria eventi della centrale.



Il programma DLOADX permette di esportare un file con i dati del sistema che contiene fra l'altro la memoria eventi (vedi: "Esportazione dei dati del sistema con il programma DloadX" p. 13). Questo file può essere importato durante la creazione del progetto dell'interfaccia utente nel programma TSI BUILDER (vedi: p. 16). In questo caso, durante la sincronizzazione della memoria eventi la tastiera deve scaricare solo gli eventi comparsi dal momento dell'esportazione diminuendo notevolmente il tempo necessario alla sincronizzazione in caso di centrali di allarme con una considerevole quantità degli eventi scritti nella loro memoria.

Se nella tastiera deve essere disponibile l'intera memoria eventi della centrale, non interrompere la sincronizzazione.

Se il file con la memoria eventi è danneggiato o viene eliminato dalla scheda di memoria, sarà richiamata una nuova sincronizzazione della memoria eventi.

8. Configurazione della tastiera

8.1 Parametri e opzioni della tastiera

I parametri e le opzioni INT-TSI possono essere programmati attraverso l'uso di:

- tastiera (il terminale ▶PROGRAMMAZIONE ▶STRUTTURA ▶HARDWARE ▶TASTIERE ▶IMPOSTAZIONI ▶[nome della tastiera]);
- programma DLOADX (→finestra "STRUTTURA" →tab "HARDWARE" →ramo "Tastiere" →[nome della tastiera]).

L'avvio della modalità programmazione dalla tastiera INT-TSI è descritta nel capitolo "Programmazione dell'indirizzo della tastiera attraverso la modalità di programmazione" (p. 6).

Nelle parentesi quadrate [xxxx], vengono visualizzati i nomi utilizzati nelle tastiere LCD.

8.1.1 Tastiera

Nome – nome individuale della tastiera (fino a 16 caratteri).

Partizioni Gestite [Partizioni] – le partizioni, nelle quali può essere eseguito l'inserimento, oppure il disinserimento, oppure nelle quali è possibile effettuare la cancellazione degli allarmi dalla tastiera. Queste funzioni sono disponibili per gli utenti in possesso dei relativi privilegi, e che hanno accesso a queste partizioni.



Utilizzando il codice installatore, è possibile gestire tutte le partizioni, indipendentemente dalle partizioni gestite dalla tastiera.

- Segnala allarme Intrusione partizioni [Alr da Part.] tastiera segnala gli allarmi intrusione nelle partizioni selezionate.
- Segnala allarme Incendio partizioni [AlrInc da Part] tastiera segnala gli allarmi incendio nelle partizioni selezionate.
- **Segnale CHIME** [CHIME da zone] tastiera segnala acusticamente le violazioni delle zone selezionate. Se la zona è inserita, la violazione non attiva la segnalazione CHIME.
- **Zona per disat. CHIME** [Zona disatt.CH.] numero della zona, la cui violazione provoca la disattivazione della segnalazione di Chime (campanello).
- **Tempo disatt.** [Dur. disatt.CH.] tempo per il quale, la segnalazione CHIME resterà bloccata dopo la violazione di un ingresso di esclusione di tale segnalazione (il tempo è conteggiato dalla fine della violazione dell'ingresso). Nel caso sia stato programmato il valore 0, la segnalazione non verrà bloccata.
- **Inserimento rapido delle partizioni** [InsRapidoPart.] partizioni nelle quali, viene effettuato l'inserimento rapido, senza autorizzazione dell'utente.

Segnalazione ritardo di ingr. delle partizioni [RtdIng. part.] – partizioni nelle quali, il conteggio ritardo di ingresso, verrà visualizzato sul display della tastiera con il relativo avviso.

- Segnalazione ritardo di uscita delle partizioni [RtdUsc. part.] partizioni nelle quali, il conteggio ritardo di uscita, verrà visualizzato sul display della tastiera con il relativo avviso.
- **Messaggi di allarme di** è possibile definire, se devono essere visualizzati o meno, i messaggi di testo relativi agli allarmi:
 - nelle partizioni [Msg Alr Part.];
 - dalle zone [Msg Alr Zone].

	tad Funzioni Tasd Fre	eccia Valo		
Nome: INT-TSI	Formato D	ata_Ora 10	Gen, 12:00:00	-
Destinization and	Retroillum	inazione LCD	autom. 0 - 50%	-
	12141516 Betroillum	inazione Tasti	automatico	Ţ
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32			
Segnala Allarme Intrusione partizioni:	Messaggi	di allarme di Partizioni	Zone	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112	13141516 Allarmi da	tastiera	I€ Zonc	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32	INCENDIC	PANICO	
Segnala Allarme Incendio partizioni:		AUX	S codici err	ati
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	13 14 15 16 29 30 31 32	e Panico silen:	zioso	
CHIME dalle zone:	Segna	alaz. ritardo di l	ngresso	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 🔽 Segna	alaz. ritardo di l	Uscita	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 V Segna	alaz, acustica /	Allarmi	
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 49 50 51 52 53 54 55 58 57 58 59 60	45 46 47 48 IV Iastis 61 62 63 64 I Segna	sonori alaz quasti su	ins parziale	
	eelue 💽 🛋 🗌 Segna	alaz. gudski su alaz. nuovo gu	asto	
	Scius. 0 💽 📋 Visual	.ne immissione	codice	
Inserimento Hapido delle partizioni:	131415116	iz. nome tastie	ra	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32	zzeram. ritardo) Uscita	
Segnalazione ritardo di Ingr. delle part	izioni:	alaz, ritardo Au	toins	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13141516 Comm	. modalita' di s	visualizz.	
[17]18[19]20[21]22[23]24[25]26[27]28	[29 30 31 32]	izza messaggi	disinserim.	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112	13141516	a messaggio in	iserimento	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32	Inicazione H Ile Decide	15	
-Zona 49: 'Zona 49''	Conact	''Zona 50''		
C Tastiera LCD	C Tastie	a LCD		
 Non usata 	📃 💽 Non u	isata		
C Rit di Ingr. in part.:	C Violazione zona:	64 🚖	🖸 nessun	
Segn. TAMPER in Part.:	1: Partizione 1	•	🖹 Copia	
Alimentazione:	Centrale			•

Allarmi da tastiera – è possibile definire gli allarmi che saranno attivati dalla tastiera:

- incendio tramite widget o tastiera virtuale (terminale) (toccare e trattenere per circa 3
 - secondi il tasto **).
- panico tramite widget o tastiera virtuale (terminale) (toccare e trattenere per circa 3 secondi il tasto
- AUX (sanitario) tramite widget o tastiera virtuale (terminale) (toccare e trattenere per circa 3 secondi il tasto

- 3 codici errati - immissione, per tre volte consecutive, di un codice sconosciuto.

- Allarme PANICO silenzioso [Panico Silenz.] dopo aver abilitato questa opzione, l'allarme panico attivato dalla tastiera è silenzioso (senza segnalazione di allarme udibile).
- **Segnalazione ritardo di ingresso** [Seg. Rtd Ingr.] dopo aver abilitato questa opzione, la tastiera segnala acusticamente il conteggio del ritardo di ingresso.
- **Segnalazione ritardo di uscita** [Seg. Rtd Usc.] dopo aver abilitato questa opzione, la tastiera segnala acusticamente il conteggio del ritardo di uscita.
- **Segnalazione acustica allarmi** [Seg. Allarmi] dopo aver abilitato questa opzione, la tastiera segnala acusticamente gli allarmi.
- **Tasti sonori** dopo aver abilitato questa opzione, la pressione di tasti nella tastiera, è confermata acusticamente.
- **Segnalazione guasti su ins. parziale** [SegGstSulnParz] dopo aver abilitato questa opzione, la tastiera segnala i guasti, se una delle partizioni gestite è stata inserita (quando tutte le partizioni sono state inserite, i guasti non vengono segnalati).
- Segnalazione nuovo guasto [Seg. Nuovo Gst] dopo aver abilitato questa opzione, la tastiera può segnalare acusticamente, il presentarsi di un nuovo guasto (è necessario aver abilitato nella centrale l'opzione, MEMORIA GUASTI FINO A VERIFICA). La segnalazione di un nuovo guasto viene cancellato dall'utente.
- Abilitazione azzeramento ritardo di uscita [Azz. rtd usc.] dopo aver abilitato questa opzione, il tempo di uscita, nelle partizioni con abilitata l'opzione, Azzera RITARDO DI USCITA, può essere azzerato usando:
 - il widget (con macro comando per azzeramento ritardo di uscita);

la tastiera virtuale (terminale), toccando in sequenza i tasti

- **Visualizzazione zone violate** [Vis. ZnViol.te] dopo aver abilitato questa opzione, la violazione della zona che attiva la segnalazione CHIME, attiva anche la visualizzazione del nome della zona.
- Segnalazione ritardo autoinserimento [Seg.Rtd A-Ins.] dopo aver abilitato questa opzione, il conteggio del ritardo di autoinserimento della partizione, verrà segnalato acusticamente.
- Visualizza messaggi disinserimento [Vis.MsgDisins.] dopo aver abilitato questa opzione, la tastiera segnala sempre il disinserimento con messaggi di testo sul display. Se l'opzione è disabilitata, il disinserimento viene segnalato soltanto in caso del disinserimento effettuato da questa tastiera.
- **Mostra messaggio inserimento** [Vis.Inserim.] dopo aver abilitato questa opzione, la tastiera segnala sempre l'inserimento con messaggi di testo sul display.
- Controllo rapido [Ctrl Rapido 8#] dopo aver abilitato questa opzione, è possibile:
 - utilizzare i widget di controllo delle uscite disponibili nel template senza autorizzazione;

- richiamare la funzione dell'utente CTRL USCITE da tastiera virtuale (terminale) toccando

in sequenza i tasti ⁸^{tuv} e [#]⁰ (senza che sia necessario l'immissione del codice utente).

- **Zone in tastiera** per ogni ingresso della tastiera è possibile definire, se verrà o meno utilizzata nel sistema di allarme.
- Segn. TAMPER in Part. [Tamper in part.] la selezione della partizione, nella quale verrà segnalato l'allarme, in caso di apertura del contatto anti-manomissione della tastiera, oppure di scollegamento della tastiera dalla centrale.
- Alimentazione [Alimentazione] si può definire la sorgente di alimentazione della tastiera: la centrale, un modulo espansione con alimentatore o un'altra sorgente di alimentazione. Se viene scelta la centrale o il modulo di espansione con alimentatore, la retroilluminazione della tastiera viene diminuita fino al 15% in caso d'assenza alimentazione AC in centrale o nel modulo di espansione.

8.1.2 Visualizzazione stati

- 1 stato zona se l'opzione è abilitata:
 - lo stato può essere controllato toccando la cifra 1 per circa 3 secondi, nella tastiera virtuale (terminale);
 - il widget che visualizza lo stato zone può essere utilizzato nel template accessibile senza autorizzazione.
- 4 inserimento partizioni [Stato partizioni] se l'opzione è abilitata:
 - lo stato può essere controllato toccando la cifra 4 per circa 3 secondi, nella tastiera virtuale (terminale);
 - il widget che visualizza lo stato partizioni può essere utilizzato nel template accessibile senza autorizzazione.

PREMI E MANTIENI - Tasti	Simbolo x stato Zona	_	Simbolo x stato Partizione	
Ispezione	Esclusione:	b	Temp. Esclusa/Non Disins.le:	b
🔲 1 - Stato Zona	Guasto "violaz, troppo lunga":	1	Rit. di Ingresso:	?
🗖 n/a	Guasto "Assenza violazione":	f	Rit. Uscita (meno di 10sec.):	E
	Allarme Tamper:	T	Rit. Uscita (piu' di 10sec.):	e
🗖 n/a	Allarme:	A	Allarme Incendio:	P
🔲 4 - Inserimento Partizioni	Tamper zona:		Allarme:	A
🔲 5 - Allarme memoria eventi	Mascheram.:	M	Memoria allarme Incendio:	
	Violazione:		Memoria allarme:	
ј – 6 - Memoria guasti	Memoria allarme Tamper:	t		
🔲 7 - Guasti	Memoria mascheram.:	m	Inserita:	1
8 - Chime Ωn/Ωff	Memoria allarme:	a	Non pronta:	•
	A riposo:		Disinserita:	0
Partizioni da visualizzare:				
				_

- **5 memoria allarmi** se l'opzione è abilitata la memoria allarmi può essere visualizzata toccando la cifra 5 per circa 3 secondi, nella tastiera virtuale (terminale).
- 6 memoria guasti se l'opzione è abilitata la memoria guasti può essere visualizzata toccando la cifra 6 per circa 3 secondi, nella tastiera virtuale (terminale).
- 7 guasti [Guasti] se l'opzione è abilitata:
 - l'elenco guasti può essere visualizzato toccando la cifra 7 per circa 3 secondi, nella tastiera virtuale (terminale).
 - il widget che visualizza l'elenco guasti può essere utilizzato nel template accessibile senza autorizzazione.
- 8 Chime On/Off se l'opzione è abilitata la segnalazione CHIME può essere abilitata / disabilitata toccando la cifra 8 per circa 3 secondi, nella tastiera virtuale (terminale).
- **Stato zona** [Simb x St.Zona] permette di definire i simboli con i quali viene visualizzato lo stato delle zone.
- **Stato partizioni** [Simb x St.Part.] permette di definire i simboli con i quali viene visualizzato lo stato delle partizioni.

8.1.3 Resistenze di bilanciamento

I dati relativi alla resistenza di bilanciamento, vengono salvati nella memoria della tastiera. Prima di accingersi alla programmazione dei valori delle resistenze, occorre leggere i dati dalla tastiera (tasto "Leggi") e al termine della configurazione, scriverli nella tastiera (tasto "Scrivi"). Questi dati, non vengono letti e scritti dopo

la pressione del tasto 🔛 nel menu generale del programma.

Il valore delle resistenze è programmabile in base al modello di centrale alla quale è collegata la tastiera:

INTEGRA: il valore delle resistenze di bilanciamento si programma per gli ingressi della singola tastiera. Può essere programmato un valore delle resistenze R1 e R2 (la numerazione delle resistenze è mostrata nel dis. 9) compreso tra 500 Ω e 15 k Ω . La somma dei valori programmati (R1+R2) non può superare i 15 k Ω . Per la resistenza R2 può essere programmato il valore 0. In tal caso, per la configurazione 2EOL (doppio bilanciamento) occorre utilizzare due resistori ognuno dei quali dovrà avere un valore di resistenza uguale alla metà del valore definito per R1, ma non minore di 500 Ω . I valori predefiniti sono i seguenti:

 $R1 = 1,1 k\Omega;$

R2 = 1,1 kΩ.

Il valore della resistenza, nella configurazione EOL (singolo bilanciamento), è uguale alla somma dei valori programmati per resistenze R1 e R2.



INTEGRA Plus: Il valore delle resistenze EOL programmato per le zone in centrale, è utilizzato anche nelle tastiere che hanno il valore delle resistenze programmabile. Per questo motivo, la scheda "Valore resist. EOL" non è disponibile.

1



8.1.4 Funzioni utente

Codice + Frecce – è possibile definire, quali funzioni saranno richiamate dopo l'immissione del codice e il tocco del pulsante freccia selezionato.

	Non usata 🔹	
A	Non usata	
	Inserimento (totale)	
Codice +	Inserimento (senza zone interne) Inserim. (senza zone interne, rit. ingr.zero)	
1	Disinserimento Cancellazione allarmi	
	Esclusione zone (Fino a disins.) Re-inclusione zone Uscita "MONO" ON	
Codice +	Commutazione uscita "BI" Uscita "BI" ON Uscita "BI" OFF	
	Inserimento totale con esclusioni	
Codice +	Non usata	

8.2 Esportazione dei dati del sistema con il programma DloadX

Il programma DLOADX permette di esportare il file con i dati del sistema per creare l'interfaccia utente nel programma TSI BUILDER. Il file contiene:

- nomi partizioni, zone, uscite e moduli di espansione;
- dati utente;
- memoria eventi;
- impostazioni del modulo (dei moduli) ETHM-1.

Per esportare il file:

- 1. Cliccare in seguito "File" ▶"Esporta/Importa" ▶"Esporta i nomi su xml". Si apre la finestra "Esporta su XML".
- 2. Selezionare la cartella per salvare il file.
- 3. Immettere il nome del file.
- 4. Cliccare sul tasto "Salva".

8.3 L'interfaccia utente

La configurazione dell'interfaccia utente che permette di sfruttare al meglio le funzionalità offerte dalla tastiera INT-TSI, richiede una programmazione specifica per ogni sistema di allarme basato sulle centrali INTEGRA / INTEGRA Plus. Ciascun impianto si differenzia per le modalità di utilizzo di ingressi e uscite, la suddivisione in partizioni, i dispositivi collegati, etc. Gli utenti possono avere diverse aspettative sia rispetto alle funzioni, sia al modo con cui esse vengono attivate. Attraverso il programma TSI BUILDER è possibile adattare l'aspetto dell'interfaccia per sfruttare appieno le potenzialità della centrale e per facilitare la gestione quotidiana del sistema. Il file di installazione del software di configurazione si trova nella scheda microSD allegata alla tastiera (il programma può essere anche scaricato dal sito www.satel.eu).

Requisiti hardware minimi del sistema del programma TSI BUILDER:

- processore: Intel Core 2 Duo 1,8 GHz;
- memoria RAM: 1 GB;
- 700 MB di spazio su disco rigido;
- sistema operativo Microsoft Windows XP;

Si consiglia di operare su un PC con accesso ad Internet. Grazie a ciò sarà possibile:

- scaricare automaticamente gli aggiornamenti;
- scaricare dalla centrale di allarme i nomi e testare l'interfaccia utente (se alla centrale è collegato un modulo ETHM-1).

8.3.1 Creare un nuovo progetto

1. Cliccare sull'icona 🖺



2. Si apre la finestra "New project". Nel campo "Categories" è selezionata la categoria con il nome "Base" che contiene un nuovo progetto (è disponibile anche la categoria "Samples" contenenti esempi di configurazione). Cliccare). Cliccare sul tasto "Next" per andare al passo successivo.

New Project		×
Steps	Choose Project	
1. Choose Project 2	Categories: Base Samples	Projects:
	Description: Empty project containing two templates: 'D	efault' and 'Basic'
	< <u>B</u> adk	Next > Einish Cancel Help

3. Inserire il nome del progetto (ad es. "Casa dei Rossi"). Il tasto "Browse" permette di scegliere il percorso di salvataggio dei file, se deve essere diversa da quella di default.

N	ew Project	
Ste	ps	Name and path
1. 2. 3. 4. 5.	Choose Project Name and path DloadX data import Network devices Target device	Project name Project path C:\Users\Tomasz\Documents\TSI Builder Projects Browse
6.	Theme	Project folder C:\Users\Tomasz\Documents\TSI Builder Projects
		E Incorrect project name
		<back next=""> Einish Cancel Help</back>

4. Cliccare sul tasto "Next" per andare avanti.

🧔 N	lew Project			X
Ste	ps	Name and pat	h	
1. 2.	Choose Project Name and path	Project name	Casa dei Rossi	
4.	Network devices	Project path	C:\Users\Tomasz\Documents\TSI Builder Projects	Browse
6.	Theme	Project folder	C:\Users\Tomasz\Documents\TSI Builder Projects\Casa dei Rossi	
			< Back Next > Finish Cancel	Help

🙆 New Project		
Steps	DloadX data import	
 Choose Project Name and path DloadX data import Network devices Target device Theme 	DloadX file (.xml)	▼ Browse
	< Back Next >	Einish Cancel Help

6. Nella finestra, in basso, viene visualizzato il messaggio "Reading data in progress...".

 Reading data in progress
< Back Next > Finish Cancel

7. Dopo la lettura del file vengono visualizzate le informazioni riguardanti il sistema. Cliccare sul tasto "Next" per andare avanti.

Data file correct. Integra 128 Partitions: 5/32 Zones: 47/128 Outputs: 60/128 Expanders and keypads: 15/72 Users: 13/248 Events: 32,364
< Back Next > Finish Cancel

8. Vengono visualizzate le informazioni sui moduli ETHM-1 collegati alla centrale contenute nel file XML esportato. Se il progetto è stato creato a partire da impostazioni di default e alla centrale è collegato un modulo ETHM-1, le informazioni sul modulo possono essere aggiunte manualmente cliccando su "Add". Nell'esempio, l'indirizzo IP del modulo ETHM-1 viene visualizzato automaticamente perché è stato esportato nel file XML. L'indirizzo IP del modulo può essere visualizzato tramite programma DLOADX (▶finestra "Struttura" ▶scheda "Hardware" ▶[nome del modulo]) o dalla funzione utente IP/MAC ETHM-1. Dopo aver controllato l'indirizzo del dispositivo di rete, cliccare sul dispositivo per selezionarlo, poi sul tasto "Edit". Si apre la finestra "Interface".

ا	New Project				×		
St	eps	Network devices			_		
1.	Choose Project Name and path	Dieday as	Photos bit for				
3. 4.	DloadX data import Network devices	Connection LAN 1	Connection LAN 1	- ETHM-1 [000.000.000.000:7	-		
5. 6.	Target device Theme						
					-		
		Up Down		Add Edit Delete			
		Natural devices seems that to	the control aread				
		that allow TSI Builder to commu (a. a. to download pames and a	nicate with control panel up simulation)				
		(e.g. to download names and n	an sinulation).		_		
			< Back Next >	Finish Cancel Hel;			

9. Inserire l'indirizzo IP del modulo ETHM-1.

Interface	×
Interface	ETHM-1
Display as	Connection LAN 1
Address	000.000.000
, add coo	
Port	7091
GuardX ke	y ••••••
	Show key
	Connection test
	OK Cancel

10. Cliccare sul tasto "Connection test".

Interface	
Interface	ETHM-1
Display as	Connection LAN 1
Address	192.168.1.73
Port	7091
GuardX ke	y ••••••
	Show key
	Connection test
	OK Cancel

11. Viene visualizzata la finestra con l'informazione sullo stato della connessione. Cliccare sul tasto "OK" per chiudere la finestra.

🔅 Interface		×
Interface Display as	ETHM-1 Connection LAN 1	
Address Port GuardX ke	192.168.1.73 T091 Information Connection OK Connection test OK Canc	e

12. Cliccare sul tasto "OK" per chiudere la finestra "Interface".

Interface	
Interface	ETHM-1 👻
Display as	Connection LAN 1
Address	100 100 1 70
Address	192.108.1.73
Port	7091
GuardX key	/
	Show key
	_ Show key
	Connection test
	OK Cancel

13. Cliccare sul tasto "Next" per andare avanti.

🔕 New Project				×
Steps	Network devices			
 Choose Project Name and path DloadX data import 	Display as	Interface		æ
A. Network devices S. Target device G. Theme	Connection LAN 1	Connection LAN 1	- ETHM-1 (192, 168, 1, 73; 70	91]
				-
	Up Down		Add Edit C	elete
	Network devices connected to t that allow TSI Builder to commun (e.g. to download names and ru	he control panel, nicate with control panel n simulation).		
		< Back Next >	Finish Cancel	Help

14. Viene visualizzata la finestra nella quale è possibile scegliere il dispositivo di destinazione. Attualmente, è possibile selezionare soltanto la tastiera INT-TSI come destinazione ("target device"). In futuro, oltre alla tastiera INT-TSI, saranno disponibili i dispositivi Android e iOS dopo un clic sul pulsante . Inserire un nome per il dispositivo.

🙆 New Project		
Steps	Target device	
 Choose Project Name and path DloadX data import Network devices Target device Theme 	Device type Device name	INT-TSI
	🕕 Missing devia	ce name
		< <u>B</u> ack Next > Einish Cance Help

15. Cliccare sul tasto "Next" per andare avanti.

O New Project		the set of the set of the set of the set of the set	x
Steps	Target device	2	
1. Choose Project 2. Name and path 3. DloadX data import	Device type	[INT-TSI	•
4. Network devices 5. Target device	Device name	Tema 1	
6. Theme			
		< <u>B</u> ack Next > Einish Cancel He	lp

16. Cliccare sul tasto 🖵 per scegliere il tema grafico dell'interfaccia.

🙆 New Project	
Steps	Theme
 Choose Project Name and path DloadX data import Network devices Target device Theme 	Theme
	<no picture=""></no>
	Restore default system properties Delete all previously imported files Theme not selected
	< <u>B</u> ack Next > Einish Cancel Help

17. Cliccare sul tasto "Finish". Viene creata la cartella nella quale vengono salvati tutti i file del progetto. La finestra "New project" viene chiusa. Nella finestra "Projects" viene visualizzata la struttura del progetto.



8.3.2 Modifica template – primi passi

1. Cliccare sul "+" accanto al nome del dispositivo destinazione ("Tema 1" nell'esempio) per aprire la struttura.



2. Cliccare sul "+" accanto al "Templates" per aprire l'elenco dei modelli.

TSI Builder 1.0					
File Edit View Run Tools Window Help					
Projects % Files	Start Page	28			
Casa dei Rossi		_			
🖨 📲 Tema 1 [INT-TSI]	🖨 📲 Tema 1 [INT-TSI]				
📺 📅 Templates					
🗄 🖓 Synchronization					
theme Theme					
Users					

3. Per modificare il template fare un doppio click (ad es. "Basic" – il quale viene visualizzato sul display della tastiera, se l'utente non è autorizzato).



4. Viene visualizzata una scheda con il template.



5. Nella finestra "Properties" cliccare sul nome della scheda per personalizzare il testo visualizzato nella tastiera (ad es. "Schermata iniziale").

Sistema [Tab] - Properties 🕷	
Basic	
Title	Sistema
Wallpaper	picture1.jpg 🛄
Icon	info.png
Expert	
Label	
Comment	

6. Cliccare sul tasto i per scegliere lo sfondo (wallpaper) della scheda.

Schermata iniziale [Tab] - Prope	erties %	-
Basic		
Title	Schermata iniziale	
Wallpaper	picture1.jpg	
Icon	info.png	
Expert		
Label		
Comment		

7. Cliccare sullo sfondo che si vuole utilizzare. Si può aggiungere un nuovo sfondo cliccando sul tasto "Import". È possibile importare immagini in formato JPG e PNG. Importando l'immagine sono disponibili gli strumenti della modifica che permettono preparare lo sfondo sulla base dell'immagine selezionata.

(Otellinetto)	O Marriela mode Tel - Weigner	hard down	Carlos Carlos	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· Resurros	inpert	(Q+ Sec. (2)-4)	
Prenets = Pies	Pier		nes 2 ske ma 121 Sub-teta Telepate Ante	0
Basic - Kangator H (2) El forc (n auforstator) C El fano H 20 (Salessana Vasias ("sal) B El Sofiste	Poten Promi sotarias	So Const	emana incluse (Tab) - Properties III) etc. Sciences vecole algue (sciences vecole algue) (sciences vecole algue) (sciences vecole algue) etc. (sciences vecole al	0.000

8. Cliccare sul tasto "OK" per confermare la scelta dello sfondo e chiudere la finestra.



9. Cliccare sul tasto ... per scegliere l'icona della scheda.

La company of the second se	Schermata iniziale [Tab] - Prop	erties 🕷 🖃
	Basic	
	Title	Schermata iniziale
	Wallpaper	picture4.jpg 📃
	Icon	info.png 📃
	Expert	
	Label	
	Comment	

10. Cliccare sull'icona che deve essere usata per la scheda (nell'esempio è lasciata l'icona di fabbrica). È anche possibile usare una nuova icona cliccando sul tasto "Import". È possibile importare immagini in formato JPG e PNG (nel file PNG si può usare la trasparenza). Importando l'immagine sono disponibili gli strumenti di modifica che permettono preparare l'icona sulla base dell'immagine selezionata.



11. Cliccare sul tasto "OK" per confermare la scelta dell'icona e chiudere la finestra.



12. Cliccare sull'icona 💽.

💿 TSI Builder 1.0	
File Edit View Run Tools Window Help	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Projects 🛚 Files	Start Page 🛛 🛛 🛛 🛛 🕅 Start (
🖃 🔤 Casa dei Rossi	Design 🚺 🔛 💡
□ + Tema 1 [INT-TSI]	
🖨 🗃 Templates	
Recipion (no putherization)	

13. Nella finestra "Properties" vengono visualizzate le impostazioni avanzate della scheda. Modificare la configurazione per adattarla alle esigenze degli utenti della tastiera.

Lean Production	Schermata iniziale [Tab] - Properties 🕷		
	Basic		-
	Title	Welcome screen	
	Wallpaper	picture4.jpg	
	Background colour	[0,0,0])
	Wallpaper alignment	Bottom	
	lcon	info.png]_
	Icon pressed	info.png)=
	⊡ Status bar		
	Show		
	Show control panel name		
	Show date		
	Show clock		
	Expert		
	Label] -
	Welcome screen [Tab]		0

14. Dopo aver configurato le impostazioni, è possibile iniziare a caricare i widget sulla scheda. I widget si posizionano nella scheda utilizzando la tecnica "drag & drop" o cliccando con il tasto destro del mouse sulla scheda.

		Palette 8			
	(++ [000,000]	🗆 Tabs			
		🗖 Tab 🗖 Sub-tab	0		
		Widgets			
01-07 🕒 07:41:10		L Analog clock	1 Date/Time	👃 Thermometer	
AVAN Sterior		Ystem status	ABC. Text field	💌 Clipart	
		Indicator	Button	Double button	
	L	Indicating button	Goto button	Filter button	
A		Temera Camera	Terminal		
		🗏 Lists			
		🛕 Troubles 🛛 🖻 Zone	es 🖻 Outputs	Partitions 📄 Event	log

i Le informazioni sulla modifica dei template, sull'aggiunta dei widget, sulla creazione dei macro comandi, etc. possono essere trovate nel programma TSI BUILDER e sul sito www.satel.eu

Se nel template la tastiera virtuale (terminale) non è assegnata ad almeno una scheda, verrà aggiunta automaticamente una scheda contenente la tastiera virtuale.

8.3.3 Salvataggio configurazione sulla scheda di memoria (sincronizzazione)

1. Fare un clic sul nome del progetto con il pulsante destro del mouse.

🔅 TSI Builder 1.0	
File Edit View Run Tools Window Help	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Projects % Files	Start Page 🛛 Basic (no authori
🖃 🔝 Casa dei Rossi	Design 🚺 🔛 💡
E Tema 1 [INT-TSI]	

2. Nel menù cliccare sulla voce "Build".

🙆 TSI Builder 1.0				
File Edit View Run	Tools Window Help)		
i 🔁 🖆 📲 🦉) 9 6 T		1	
Projects % Files			Ē] Start Page 🛛 Basic (no authori
⊡ īši Casa dei Ro 	New	×		Design 🖸 🏭 🍞
i⊐	Build			
	Clean and Build			Welcome screer
E C Svr	Clean			

3. Nella finestra "Output" vengono visualizzate le informazioni sulla compilazione del progetto. Se tutto viene eseguito correttamente, verrà visualizzato il messaggio "BUILD SUCCESSFUL".



4. Estrarre la scheda microSD dalla tastiera e inserirla nel lettore delle schede nel computer. Viene visualizzata una finestra che informa che la scheda microSD è stata trovata. Il nome della tastiera dalla quale proviene la scheda è scritto in grassetto. Se nel programma ci sono progetti in fase di modifica, cliccando sul tasto , è possibile decidere a quale progetto deve essere assegnata la scheda. In modo analogo, se nel progetto sono presenti dispositivi di destinazione (target device), cliccando sul tasto , si può scegliere il dispositivo al quale deve essere assegnata la scheda.

Synchronization		
SD card assigned to device INT-TSI (7) found You may assign it to a particular project.		マ
Casa dei Rossi		
Tema 1	•	
	OK Cancel	
	 Synchronization SD card assigned to device INT-TSI (7) found You may assign it to a particular project. Casa dei Rossi Tema 1 	Synchronization SD card assigned to device INT-TSI (7) found You may assign it to a particular project. Casa dei Rossi Tema 1 OK Cancel

5. Cliccare sul tasto "OK" per assegnare la scheda al progetto ed al dispositivo di destinazione.

Synchronization	×
SD card assigned to device INT-TSI (7) found You may assign it to a particular project.	
Casa dei Rossi	
Liema 1	•
	OK Cancel

6. Sull'albero della struttura del progetto viene visualizzata una voce riguardante la scheda di memoria.



7. Cliccare sull'icona versalvare la configurazione sulla scheda di memoria. Nella finestra "Output" vengono visualizzate le informazioni sul processo di sincronizzazione.

💿 TSI Builder 1.0	the second s	
File Edit View Run Tools Window Help		
1 🕆 🏷 🍋 📲 📲 👘		
Projects [®] Files ⊡ <u>III</u> Casa dei Rossi	-	Start Page 🕺 Basic (no authori

8. Al termine della sincronizzazione, viene visualizzato un messaggio di conferma. A questo punto, la scheda di memoria può essere installata nella tastiera. Dopo un riavvio della tastiera, verrà caricata la nuova configurazione dalla scheda.



8.4 Altre impostazioni della tastiera

Alcune impostazioni della tastiera (volume suoni, retroilluminazione, etc.) possono essere configurate solo utilizzando la tastiera. Le modalità di configurazione di gueste impostazioni sono descritte nel manuale dell'utente.

9. Visualizzazione immagini (funzione cornice digitale)

Se come screensaver devono essere visualizzate le immagini (vedi: il manuale dell'utente della tastiera INT-TSI), occorre salvare nella scheda microSD le immagini da visualizzare. Queste immagini devono essere salvate nella cartella "Pictures". Si consiglia di ridimensionare le immagini in modo che la loro risoluzione sia pari a quella del display, cioè 800 x 480 pixel. È possibile utilizzare immagini in formato BMP, GIF, JPG e PNG.

9.1 Preparare le immagini utilizzando il programma TSI Builder

- 1. Cliccare di seguito "Window" ▶ "Gallery". Viene visualizzata la finestra "Gallery".
- 2. Cliccare sull'icona [142]. Si apre la finestra "Create gallery".
- 3. Immettere un nome per la nuova galleria e di seguito cliccare sul tasto "OK".
- 4. Cliccare sull'icona IIII. Si apre la finestra che permette di scegliere l'immagine da importare (possono essere selezionati file JPG o PNG).
- 5. Dopo aver selezionato l'immagine, cliccare sul tasto OK. Si apre una finestra che permette aggiustare l'immagine per realizzare la funzione cornice digitale.
- 6. Dopo la modifica dell'immagine, cliccare sul tasto "OK". Si apre la finestra nella quale occorre immettere il nome del file.
- 7. Dopo aver immesso il nome, cliccare sul tasto "OK". L'immagine viene salvata e visualizzata nella galleria.
- 8. Ripetere i punti 4-7 per aggiungere alla galleria le successive immagini.
- 9. Estrarre la scheda microSD dalla tastiera e inserirla nel lettore di schede nel computer.
- . Nella galleria vengono visualizzate anche le immagini contenute 10. Cliccare sull'icona nella cartella "Pictures" della scheda microSD. Nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine

visualizzata nella galleria viene visualizzata un'icona. In base al suo colore, abbiamo informazioni sull'immagine:

- grigio l'immagine non è salvata sulla scheda;
- verde l'immagine è salvata sulla scheda.

11. Cliccare sull'immagine per salvarla sulla scheda o eliminarla dalla scheda.

10. Aggiornamento del firmware della tastiera

Il programma TSI Builder scarica automaticamente l'aggiornamento del firmware della tastiera INT-TSI. La nuova versione del firmware viene salvata sulla scheda di memoria durante il salvataggio della configurazione (sincronizzazione). Il firmware sarà aggiornato dopo aver inserito la scheda nella tastiera e dopo averla riavviata.



Per inserire o estrarre la scheda microSD, è necessario aprire l'alloggiamento della tastiera. Se il sistema è funzionante, bisogna avviare prima la modalità di programmazione nella centrale di allarme.