W2

Modulo compatto di controllo accessi con lettore di prossimità

Manuale Utente

W2 – Guida rapida di programmazione

Descrizione della funzione	Scegli tra le opzioni qui indicate	
Per entrare nella modalità di	*- 888888 - #,	
programmazione	Quindi puoi programmare	
	(888888 è il codice principale di default)	
Uscita dalla programmazione	*	
Si noti che per effettuare le seguenti programmazioni l'utente principale deve entrar		
nella modalità di programmazione.		
Per modificare il codice principale	ipale 0 – nuovo codice - # - ripeti nuovo codice - #	
	(codice: 6-8 cifre)	
Per aggiungere un utente con	1– Carta - #	
carta	(possono essere aggiunti continuamente senza	
	uscire dalla modalità programmazione)	
Per eliminare un utente	2 – Carta -#	
	(possono essere eliminati continuamente senza	
	uscire dalla modalità programmazione)	
Per sbloccare la porta		
Per sbloccare la porta	Avvicinare la carta utente	

1. Contenuto

Nome	Quantità	Osservazioni
Lettore impermeabile W2	1	
Controller remoto ad infrarossi	1	
Carta aggiungi utente	1	
(principale)	L	
Carta rimuovi utente	1	
(principale)	T	
Dia	1	Utilizzato per ripristinare le
PIN		impostazioni originali
Istruzioni per l'uso	1	
Viti autofilettanti	4/2	Φ3.5*27mm

Si prega di verificare che tutti i contenuti siano corretti. In caso contrario, avvisare i fornitori del W2.

2. Descrizione

W2 è un lettore di carta per accesso di prossimità completamente impermeabile, che utilizza un microprocessore avanzato, dotato di ampia memoria flash, che supporta fino a 10.000 carte. È molto semplice aggiungere o eliminare utenti utilizzando la scheda principale, inoltre, con il controller ad infrarossi, l'utente può impostare le caratteristiche di allarme, di auto-protezione, di blocco. In aggiunta, con il controller remoto ad infrarossi, è possibile aggiungere o eliminare schede direttamente inserendo il numero della carta.

W2 non solo ha caratteristiche di basso consumo energetico, selezione automatica della serratura, allarme anti vandalismo e pulsante di uscita, ma ha anche le funzioni di protezione contro sovratensione in ingresso in uscita. Queste caratteristiche rendono il W2 facile, sicuro e affidabile, una scelta ideale per il controllo di una o più porte.

3. Caratteristiche

- Lettore di carta indipendente
- Impermeabile, conforme a IP68
- Fino a 10.000 schede
- 125KHZ EM
- Controller remoto per la programmazione
- Scheda principale per aggiungere e cancellare utenti rapidamente
- Ingresso/uscita Wiegand26
- Due W2 possono essere interconnessi ed interbloccati
- Utilizzabile come controller in interconnessione
- Segnale d'allarme in uscita, riconoscimento apertura porta
- 10.000 utenti con velocità di riconoscimento <15ms

4. Specifiche

Tensione di alimentazione	DC12V±10%
Capacità utenti	10,000
Corrente a riposo	<15mA
Tipo di carta	125KHZ EM
Distanza di lettura carta	5 – 10cm
Interfaccia Wiegand	Wiegand 26
Temperatura d'esercizio	-25° +60°
Umidità di esercizio	Da 20% a 98%
Ambiente	Conforme a IP68
Carica serratura in uscita	Max 20A
Carica allarme in uscita	Max 20A
Tempo porta relè regolabile	00-99 secondi
Tempo di allarme regolabile	0- 3 minuti
Cablaggio	Serratura elettica, pulsante
	uscita, DOTL, allarme esterno
Dimensioni	103*48*23mm

5. Installazione

- Praticare i fori sul muro o apposito supporto
- Passare il cavo attraverso il foro, coprire il cavo inutilizzato per evitare corto circuito
- Fissare il coperchio posteriore saldamente sulla cassetta o alla parete..
- Attaccare la tastiera alla parte posteriore.



6. <u>Cablaggio</u>

Num.	Colore	Funzione	Desrizione
1	Verde	D0	Uscita Wiegand D0 (o ingresso da un lettore esterno)
2	Bianco	D1	Uscita Wiegand D1 (o ingresso da un lettore esterno)
3	Grigio	ALARM+	Connessione al polo negativo dell'allarme
4	Giallo	OPEN	Connettersi pulsante d'uscita
5	Marrone	D_IN	Contatto porta d'ingresso
6	Rosso	12V	(+) 12Vdc alimentazione in ingresso regolamentata
7	Nero	GND	(-) alimentazione in ingresso non regolamentata
8	Blu	VSS	Polo negativo, connessione al pulsante d'uscita e contatto porta
9	Viola	L-	Collegare al polo negativo della serratura
10	Arancione	L+/Alarm+	Collegare al polo positivo allarme e serratura

Diagrammi di connessione



7. Circuiti d'interfaccia



Nota: I diagrammi mostrano i circuiti di uscita dell'interfaccia. Non accendere fino a quando tutti i collegamenti non sono stati effettuati.

8. <u>Ripristino delle impostazioni di fabbrica</u>

Spegnere, utilizzare il pin di contatto fornito col prodotto sulla scheda madre, quindi accendere. In caso di successo, verrà emesso un segnale sonoro due volte, quindi il LED si illuminerà di arancione. Rimuovere il pin, leggere due qualsiasi carte EM, quindi il LED si illuminerà di rosso, a significare che il processo di ripristino è avvenuto correttamente. Delle due carte EM utilizzate nel processo, la prima sarà la carta principale per aggiunta utenti, la seconda la carta per rimuoverli. **Osservazioni:** Nel reset delle impostazioni le informazioni degli utenti vengono completamente mantenute, mentre le due carte principali devono essere riscritte.

9. Indicatori luci e suoni

Stato dell'operazione	LED	Segnale
Ripristino delle impostazioni di	Arancione	Due brevi suoni
fabbrica		
Standby	Illuminazione lenta rossa	
Operazione avvenuta con successo		Breve suono
Entrata in programmazione	Lampeggio rosso	Breve suono
Entrata nel settaggio	Lampeggio arancione	Breve suono
Uscita da programmazione	Illuminazione lenta rossa	Breve suono
Operazioni non avvenuta con		Tre brevi suoni
successo		
Apertura porta	Lampeggio verde	Breve suono
Allarme	Illuminazione rapida rossa	Allarme

10. Guida alla programmazione dettagliata W2

10.1 Impostazioni utente

Vi sono due modi per aggiungere/rimuovere utenti		
A – Tramite carta principale; B – Tramite controller remoto;		
A – Tramite carta principale (metod	o più conveniente)	
Per aggiungere un utente tramite carta	Carta principale aggiungi utente Leggi carta	
principale (aggiungi utente)	Carta principale aggiungi utente	
	Le carte possono essere aggiunte continuamente.	
Per cancellare un utente tramite carta	Carta principale rimuovi utente Leggi carta	
principale (rimuovi utente)	Carta principale rimuovi utente	
	Le carte possono essere eliminate continuamente.	
B- Tramite controller remoto		
Entrare nella modalità		
programmazione		
Per entrare nella modalità di	* Password principale #	
programmazione	888888 è la password principale di default	
Osservazioni: Tutti i successivi passagg	i devono essere svolti nella modalità programmazione	
Per cambiare il codice principale	0 Nuova password # Ripeti nuova password	
	#	
	Il codice principale deve essere di 6-8 cifre.	
Aggiungere un utente con carta	1 Leggi carta # o	
(Metodo 1)	1 Inserire numero carta (8 cifre) #	
Questo è il metodo più veloce per	Le carte possono essere aggiunte continuamente senza	
inserire le carte utilizzando	uscire dalla modalità di programmazione.	
l'auto-generazione dei numeri ID. La	Il numero della carta sono le ultime 8 cifre del numero	
carta può essere presentata	impresso sulla carta	
manualmente o inserite le 8 cifre.		

Aggiungere un utente con carta (Metodo 2)	1Numero ID#Leggi carta#o1Numero ID#Numero carta (8 cifre)#
Questo è il modo alternativo di inserire	
le carte utilizzando ID utente. In questo	
metodo un ID utente è assegnato a una	
scheda. Solo un ID utente può essere	
assegnato ad una singola scheda.	
Eliminare un utente tramite numero di	2 Leggi carta # o
carta.	2 Numero carta #
Nota: gli utenti possono essere	
eliminati continuamente senza uscire	
dalla modalità di programmazione	
Per eliminare TUTTI gli utenti. Si noti	2 0000 #
che questa è una scelta rischiosa,	
utilizzare con cautela	

10.2 Impostazioni porta

Impostazioni serratura		
Dispositivo sicurezza	4 0~99 #	
(Sbloccato quando il dispositivo è attivo)		
L'impostazione di default è 3 secondi.	0-99 è per impostare il tempo tra 0 e 99 secondi	
Dispositivo sicurezza		
(Sbloccato quando il dispositivo non è		
attivo)	0-99 è per impostare il tempo tra 0 e 99 secondi	
Impostazioni Anti-submarine		
Anti-submarine disabilitato		
(impostazione di default)		
Anti-submarine principale:	3 0 #	
Anti-submarine ausiliario	3 1 #	
(Le specifiche nel diagramma di	3 2 #	
cablaggio)		

Rilevamento apertura porta

Porta aperta troppo a lungo (DOTL). Quando viene utilizzato un contatto magnetico opzionale o un contatto magnetico della serratura, se la porta è aperta normalmente, ma non richiusa dopo 1 minuto, il dispositivo interno emetterà un segnale acustico automaticamente a ricordare a tutti di chiudere la porta e proseguirà per 1 minuto prima dello spegnimento automatico.

Apertura forzata della porta. Quando viene utilizzato un contatto magnetico, se la porta è in apertura forzata, o se la porta viene aperta dopo 120 secondi di blocco elettro-meccanico non chiuso correttamente, il dispositivo interno e l'allarme si attivano entrambi.

Per disattivare il rilevamento di porta	6 0 #
aperta. (impostazione predefinita)	
Per attivare il rilevamento di porta	6 1 #
aperta	

Impostazioni modalità di sicurezza	
Blocco tastiera e le opzioni di uscita al	larme. Se ci sono 10 schede non valide o 10 numeri
PIN errati in un periodo di 10 minuti la tasti	era si bloccherà per 10 minuti o l'allarme suonerà per
10 minuti, a seconda dell'opzione selezionata di seguito.	
Stato normale:	7 0 #
nessun blocco di tastiera o allarme	
(impostazione predefinita)	
Blocco tastiera	7 1 #
Allarme	7 2 #
Interblocco porta	
Interblocco porta disabilitato	8 0 #
(impostazioni predefinite)	
Interblocco porta abilitato	8 1 #
Tempo uscita allarme	
Per regolare il tempo dell'allarme (0-3	
minuti). L'impostazioni predefinita è di 1	5 0~3 #
minuto.	
Per rimuovere l'allarme	
Rimuovere allarme porta forzata	Leggi carta valida o Codice principale #
Rimuovere allarme porta aperta troppo a	Chiudere porta o leggi carta valida o Codice
lungo	principale #
Per sbloccare la porta	
Per sbloccare la porta	Leggi carta utente (La carta principale non può
	essere utilizzata come "carta utente" per sbloccare
	la porta)

Applicazioni avanzate

W2 utilizzato come controller

In questa modalità il W2 supporta un dispositivo Wiegand 26 bit in ingresso collegato ai terminali di ingresso Wiegand sul W2, o un lettore di carta (125 kHz), o un lettore di schede IC 13.56MHZ



W2 come uscita di lettore Wiegand

In questa modalità il W2 supporta un'uscita Wiegand a 26 bit così le linee dati Wiegand possono essere collegate a qualsiasi controllore che supporti un ingresso Wiegand 26 bit.



Due unità W1 interconnesse con singola porta

In questa modalità, due unità W2 vengono utilizzate per una singola porta, una per l'entrata e una per l'uscita. Entrambi i dispositivi agiscono come controller e lettore allo stesso tempo. Gli utenti possono essere registrati su entrambi i dispositivi. In questo modo, la capacità di utenza per una porta può essere fino a 20.000 utenti . L'impostazione delle due unità W1 deve essere la stessa, incluso il codice principale.



Due unità W2 interconnesse e interbloccate per due porte

In questa modalità, due unità W2 vengono utilizzate per due porte, interconnesse e interbloccate. In questo modo le porte possono essere interbloccate così che quando la porta 1 è aperta, la porta 2 non può esserlo, e viceversa. La funzione di interbloccaggio è utilizzata principalmente nelle banche, nelle prigioni e in altri luoghi che richiedono un alto tasso di sicurezza.

